



製品仕様

サイズ: φ0.8×300mm
2本入り
銀含有率: 56%
作業温度: 650°C
引張強度: 441N/mm²
(45kgf/mm²)
フラックス内容量: 4g

仕様


■危険有害性情報



製品名: 細工用銀口ウ フラックス付
成分(銀口ウ): 銀56% 銅22% 亜鉛17% 鎌5%
成分(フラックス): 硼酸24.8% 弗化カリウム13.1% 硼化カリウム6.2% 酸性弗化カリウム7.6% 水48.3%



関連商品



用途

- ・銀細工等の装飾品
- ・管楽器
- ・精密部品
- ・食品関係機器
- ・医療機器
- ・化学装置
- ・光学機械
- ・細かい(銅)(銅合金)(ステンレス)(鋼)製品/部品

注意

アルミ・チタンなどの金属のロウ付にはご使用になれません。

当社では鉛フリーハンダ、カドミウムフリーの銀口ウ等環境に優しい製品づくりに努めています。

商品に関するお問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

お客様 TEL.0533-75-5000



日本製

製造発売元
新富士バーナー株式会社
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
<http://www.shinfuji.co.jp/>

無駄なく使える
DIYのための
便利セット

RZ-117

※付属のフラックスをご使用ください。

細工用

銀 口ウ フラックス付



製品特徴

精密部品・銀細工
カドミウムフリーで最も低温タイプ

対象金属
鉄・真鍮
銀・銅
ステンレス
など

非対象金属
アルミニウム
チタンなど

人と環境に優しい
カドミウムフリー

ROHS適合商品



ロウの作業方法
を動画でチェック

フラックス付


※基本的な作業は、中面をご覧ください。

細工用 銀口ウ フラックス付 RZ-117

基本的な作業方法



■用意するもの(熱源以外)



作業1

ロウ付面の汚れ、油分などを落とし、ヤスリ、サンドペーパーで磨き地肌をだします。ロウ付面に付属のフラックスを塗ります。(金属表面の酸化被膜を除去し、酸化を防止して銀口ウの流动性"ぬれ"を生じさせるため)

作業2

サポートスタンド、バイス等を使って母材が動かないように固定し、バーナーでロウ付部分を加熱します。

作業3

フラックスの水分がなくなり固まって、再び液状になった瞬間にロウをさします。この時、ロウ材に直接炎を当てないようにします。

作業4

ロウが完全に流れたらすぐにバーナーの炎を離します。

作業5

ロウが固まり、まだ熱いうちにお湯に入れ真鍮ブラシなどで洗い、フラックスの残滓等を除去します。

上手にロウ付するコツ



- 1.母材の隙間が0.05mm~0.12mmの時、最高の強さが得られます。隙間が広いと弱くなります。
- 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から先に加熱し、小さい方と一緒に適温になるようにしてください。
- 3.炎を直接ロウ材にあてずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。
- 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですとサビや腐食の原因になります。

ロウ付 : Q&A

Q: 「バーナーを使ってロウ材は溶けてきてるのですが玉の様になって流れません。どうしたらいいですか?」

A: 可能性として以下の原因が考えられます。



失敗の主な原因	対策
母材表面の汚れ	表面を磨き、地肌をだしてやり直す。
母材の加熱不足	火力の強いバーナーを使う。
ロウ材の直接加熱	母材を加熱し、母材の熱でロウを溶かす。
フラックス不足	フラックスを十分塗り、やり直す。

ロウ付失敗後、やり直す際は、母材に付いた黒い汚れ等を取り除き、表面を磨いて母材の地肌を出しフラックスを再度塗ってください。



用途で選べるロウ材シリーズ

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ●一般用銀口ウ / RZ-100 | ●強力タイプ銀口ウ / RZ-108 |
| ●アルミ硬口ウ / RZ-101 | ●鉛フリーハンダ / RZ-109 |
| ●リン銅口ウ / RZ-102 | ●粉末銀口ウ / RZ-150 |
| ●アルミソルダー / RZ-103 | ●粉末アルミロウ / RZ-151 |
| ●万能ハンダ / RZ-106 | ●粉末ハンダ / RZ-159 |
| ●細工用銀口ウ / RZ-107 | |

使用上の注意

危険

1. フラックスには有害な弗化物が含まれています。絶対に飲み込んだり、目に入ったり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重大な危険を及ぼすおそれがあります。
2. フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、吐いたのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹼で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。
3. 付属のフラックスを使いつぶしてしまった際には、RZ-200(別売)をお買い求めください。
4. ロウ付作業の際は、やけど、火災に十分注意してください。
5. ロウ付作業中は必ず換気を行ってください。
6. ロウ付作業後は、必ず手を洗ってください。
7. お子様の手の届かない場所に保管してください。
8. 銀口ウは、作業終了後乾燥した場所に保管してください。
9. 他種のロウ材や金属と接触させて保管しないでください。

ロウ材に関するお問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

お客様 TEL.0533-75-5000



ロウ付の方法について
私がご説明します。
中面をご覧ください。